

Zadní led světlo na jízdní kolo Meilan X3 s laserem a blinkry* - návod k použití

Světlo má integrovaný senzor brždění, při brzděném manévru dočasně zvýší intenzitu zadní blikáčky.

Obrázek zadní světlo:

1. žlutý blinkr – levý
2. žlutý blinkr – pravý
3. červené varovné světlo
4. USB konektor
5. levé a pravé laserové světlo
6. Zapínací tlačítko
7. šroub uchycení

Bezdrátový ovladač:

1. laser: laserové světlo
2. tlačítko světel – dlouhé zmáčknutí: ON/OFF pro světlo. Krátké zmáčknutí: Přepínání režimů světla
3. šipka vlevo: Tlačítko pro levý blinkr
4. šipka vpravo: tlačítko pro pravý blinkr

Instalace světla:

Orientujte se podle ilustrace v originálním návodu. Balení obsahuje gumový o-kroužek pro uchycení bezdrátového ovladače na řídítka, objímku k uchycení světla na sedlovku, redukci pro montáž přímo na lyžiny sedla. Světlo se nasadí na protikus umístěný na sedlovce (sedlu). Stejně rychle jde také odebrat. Jednoduše snímatelný je i bezdrátový ovladač na řídítkách. Vždy zkontrolujte, zda je svítlna v držáku dobře upevněna a nemůže dojít k jejímu uvolnění, protáčení či vypadnutí z držáku. Výrobce ani prodejce neručí za případné škody způsobené pádem svítilny při zanedbání těchto pravidel.

Použití produktu:

1. Tlačítko (6) na zadním světle.

Zapnutí - ON/OFF: Zmáčkněte dlouze tlačítko na zadním světle pro zapnutí.

Krátkým stisknutím tlačítka pro zapnutí ovládáte režimy svícení/blikání. Každý stisk znamená změnu režimu.

2. Funkce dálkového ovládání (zadní světlo musí být zapnuté hlavním tlačítkem přímo na těle světla)

- Ovládání Levého blinkru* – stiskněte levé tlačítko na dálkovém ovládání, zadní levé oranžové světlo začne blikat a to po dobu 20s. Pokud se stiskne tlačítko blinkru do 10s (kontrolka led na ovládání stále bliká), funkce blinkru tak lze ručně zkrátit. V případě, že dojde ke stisknutí tlačítka blinkru aniž by kontrolka na ovladači blikala, startuje poté zcela nový 20s cyklus odbočování.

- Ovládání Pravého blinkru* – tlačítko na dálkovém ovládání, zadní levé oranžové světlo začne blikat a to po dobu 20s. Pokud se stiskne tlačítko blinkru do 10s (kontrolka led na ovládání stále bliká), funkce blinkru tak lze ručně zkrátit. V případě, že dojde ke stisknutí tlačítka blinkru aniž by kontrolka na ovladači blikala, startuje poté zcela nový 20s cyklus odbočování.

- Ovládání laserového světla - stiskněte tlačítko LASER. Laser zůstane rozsvícený. Stiskněte podruhé, laser začne blikat. Stiskněte potřetí a laser se vypne.

- Ovládání blikáčky/světla: Krátkým stisknutím tlačítka pro zapnutí ovládáte režimy svícení/blikání. Každý stisk znamená změnu režimu. Při podržení světlo vypnete.

Instalace ovladače:

1. Gumovým okroužkem připevněte ovladač na řídítka.

Párování ovladače:

1. Na vypnuté svítilně držte tlačítko na zapnutí dokud se nerozsvítí dvě žlutá světla vpravo.
2. Zmáčkněte jakékoliv tlačítko na ovladači.
3. Spárování je úspěšné pokud se světlo rozsvítí celé žlutě.

Zapnutí/vypnutí senzoru brždění:

1. Zapojte světlo do nabíječky
2. stisknutím tlačítka jednou začne cute Eye blikat což indikuje zapnutý senzor brždění
3. Druhým stisknutím tlačítka se rozsvítí 5 diod indikujících vypnutý senzor brždění

Nabíjení zadního světla

Při nabíjení dodržujte bezpečnost pro nabíjení Li-Ion akumulátoru, viz odstavec „Bezpečnostní pokyny“.

Zadní světlo má integrovanou USB dobíjecí baterii. Může se nabíjet přes USB 5V adaptér nebo z libovolného USB zdroje (PC, notebook, powerbanka atd). Opatrně zvedněte gumovou krytku konektoru USB tak, aby nedošlo k jejímu vytržení. Vložte USB kabel do zdířky k tomu určené. Zadní světlo začne blikat, tím indikuje nabíjení. Až bude světlo stálé, je baterie plně nabitá.

Výměna baterie: dálkové ovládání

Dálkový ovladač používá nedobíjecí CR2032 baterii, její životnost je kolem jednoho a půl roku. Pokud ovladač přestane fungovat, je potřeba vyměnit baterii.

1. Otevřete ovladač podle obrázku
2. Vložte novou baterii jak je vyobrazeno na obrázku.
3. Zkontrolujte si jestli je baterie správně vložena.

Údržba akumulátoru:

Nikdy neodstavujte svítlnu s vybitým nebo málo nabitým akumulátorem na delší dobu. Při odstavení i plně nabitého akumulátoru na dobu delší než 2 měsíce může docházet ke zkracování životnosti (snižování kapacity) akumulátoru, případně i k jeho zničení. Proto doporučujeme světlo vždy jednou za toto období nabít a opět uložit. Akumulátor není uživatelsky přístupný a nelze měnit. Pro zvýšení životnosti doporučujeme po jízdě vždy svítlnu vypnout a nenechat ji ve stand-by režimu. Ponechávání ve stand-by režimu může způsobit výrazné snižování kapacity akumulátoru a případně i jeho zničení, na což se nevztahuje záruka.



Bezpečnostní pokyny:

Při nabíjení světlo umístěte na nehořlavý povrch do místnosti bez přítomnosti osob či zvířat a po nabití jej odpojte co nejdříve od nabíjecího kabelu. Pokud by se světlo začalo při nabíjení nebo provozu nadměrně přehřívat, deformovat, nebo projevovat jiné anomálie, ihned jej odpojte od kabelu a přestaňte používat. **Světlo není hračka! Nesvíte nikomu ani sobě do očí, hrozí poškození zraku (zvláště se vyvarujte pohledu přímo do zdrojů svitu laseru). Svítlnu držte z dosahu dětí.**

*** V silničním provozu při odbočování vždy používejte povinnou indikaci změny směru jízdy, tedy upažení ruky vlevo či vpravo. Použití blinkrů u X3 je pouze doplňková indikace a nelze tímto nahradit indikaci změnu směru jízdy rukou.**

Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení:

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, nebo v místě nákupu, kde budou přijata zdarma. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií. Více na www.remasystem.cz.

Záruční podmínky: záruka se vztahuje na výrobek pouze v případech, kdy byly dodrženy tyto podmínky:

- výrobek je používán pouze k účelu, ke kterému je určen a který je popsán v tomto návodu k použití. V některých případech je nutno se řídit i návodem na přístroj spolupracující (týká se např. nabíječek, příslušenství apod.).
- výrobek je používán a správně udržován podle návodu, je používán šetrně, pozorně a je nepřetěžován, výrobek nebyl vystaven nepříznivému vnějšímu vlivu, např. slunečnímu a jinému záření či elektromagnetickému poli, použití v silničním provozu v zimních měsících a tím vystavení působení soli k údržbě silnic, přepětí v síti, chybnému napájecímu nebo vstupnímu napětí
- výrobek nebyl kýmkoliv upravován, modifikován nebo adaptován za účelem změn nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupenému provedení.
- výrobek není mechanicky, tepelně nebo chemicky poškozen; neměl sejmutý ochranný kryt, nemá poškozeny plomby a šrouby nebo není poškozen pádem, promáčknutím, poničením konektoru nebo krytu
- výrobek je používán v souladu se zákony, technickými normami a bezpečnostními předpisy platnými v České republice, a též na vstupy a výstupy výrobku jsou přivedeny signály a připojeny výrobky odpovídající těmto normám.

Záruka se nevztahuje na:

- Opotřebením výrobku nebo částí výrobku způsobené používáním výrobku nebo částí výrobku (např. vybití baterie, snížení kapacity akumulátorů, opotřebením mechanických částí, opotřebením přírodních kabelů).
- Rozpor způsobený jiným než obvyklým používáním výrobku.
- Reklamace parametrů, které nejsou uvedeny v návodu ani v jiné obchodně-technické dokumentaci
- Domnělé vady, které není schopen spotřebitel hodnověrně předvést či jinak doložit.