

# NITECORE HC70 UHE – Kompletní uživatelský manuál (CZ)

---

## Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali čelovku Nitecore HC70 UHE.

Tento model je vysoce výkonná profesionální čelovka určená pro outdoorové aktivity, technickou práci, turistiku, hledání osob a použití v náročném prostředí. Je vybavena hlavním bílým LED zdrojem a pomocnými světelnými režimy, nabízí vícestupňový jas a jednoduché intuitivní ovládání.

Před použitím si prosím přečtěte tento návod a uschovejte jej pro budoucí potřebu.

---

## Obsah balení

- Čelovka Nitecore HC70 UHE
  - Elastický čelový popruh
  - Dobíjecí Li-ion baterie (dle balení)
  - Nabíjecí kabel USB-C
  - Náhradní O-kroužek
  - Uživatelský manuál
- 

## Popis zařízení

(viz originální schéma v příloženém manuálu)

- Hlavní bílé světlo
  - LED dioda/diody pomocného světla (dle verze)
  - Tlačítko **Power**
  - Tlačítko **Mode**
  - Indikátor baterie
  - Nabíjecí port USB-C
  - Otočný držák čelového pásku
- 

## Ovládání čelovky (zjednodušené a přesně podle originálního návodu)

### Power Button / Mode Button

- **Power Button** slouží k zapnutí/vypnutí čelovky a ke změně jasu.
  - **Mode Button** slouží ke změně typu světla (přepínání mezi různými LED zdroji).
- 

## Zapnutí a vypnutí

- **Zapnutí:**  
Když je čelovka vypnutá, **podržte tlačítko Power 1 sekundu**. Aktivuje se bílé světlo v

režimu LOW.

- **Vypnutí:**  
Když je čelovka zapnutá, **podržte Power nebo Mode na 1 sekundu**, až se světlo vypne.
- 

## Hlavní bílé světlo – podrobné ovládání

- **LOW režim:**  
Při vypnutí čelovce **podržte Power 1 sekundu** → zapne se bílé světlo LOW.
  - **ULTRALOW režim:**  
Při vypnutí čelovce **dvakrát rychle stiskněte Power** → zapne se nejslabší režim.
  - **Přepínání jasů:**  
Při zapnutém bílém světle **krátce stiskněte Power** → **LOW** → **MID** → **HIGH** → **LOW...** (cyklicky)
  - **Turbo režim:**  
Při zapnutém bílém světle **dvakrát rychle stiskněte Power** → aktivuje se **TURBO**  
Krátkým stiskem Power se vrátíte do předchozího režimu.
- 

## Přepínání světelných zdrojů

Tlačítko **Mode** přepíná mezi dostupnými světly (dle verze svítilny):

- Hlavní bílé světlo
- Flood light (rozptylové)
- Červené světlo / pomocné LED režimy (pokud jsou u verze UHE)

Jedním krátkým stiskem přepínáte mezi dostupnými skupinami světla.

---

## Zámek (Lockout) / Odemknutí

Aby se zabránilo náhodnému zapnutí:

- **Zamknutí:**  
Při vypnutí čelovce **podržte Power 3 sekundy** → čelovka blikne a zamkne se.
- **Odemknutí:**  
Opět **podržte Power 3 sekundy** → odemkne se.

V zamčeném režimu nereaguje na krátké kliknutí.

Doporučuje se používat při přepravě, aby nedošlo k přehřátí nebo poškození vybavení.

---

## Indikátor baterie

Po zapnutí čelovka zobrazí stav baterie bliknutím (nebo pomocí indikátoru):

- 3× blik – vysoká kapacita
- 2× blik – střední kapacita
- 1× blik – nízká kapacita

Některé verze UHE používají LED pod tlačítkem (zelená/oranžová/červená).

---

## Nabíjení (USB-C)

1. Otevřete gumovou krytku USB-C portu.
  2. Připojte kabel USB-C.
  3. Indikátor se rozsvítí:
    - **červeně** – probíhá nabíjení
    - **zeleně** – nabito
  4. Doporučený zdroj: 5 V / 2 A
  5. Během nabíjení je čelovka použitelná jen u některých režimů (dle verze).
- 

## ATR – inteligentní řízení teploty

Čelovka automaticky snižuje jas při dosažení vysoké teploty, aby:

- chránila LED diody
- prodloužila životnost elektroniky
- zabránila přehřátí uživatele

Po ochlazení se výkon opět zvýší.

---

## Údržba

- Pokud čelovku delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterii.
  - Závity pravidelně čistěte a mažte silikonovým tukem.
  - Po použití ve vlhkém prostředí osušte.
  - Kontrolujte O-kroužek, zda není poškozen.
- 

## Bezpečnostní upozornění

- **Nesviťte sobě ani jiné osobě do očí – hrozí poškození zraku.**
- Čelovka se může při vysokém výkonu zahřívat – neblokuje odvod tepla.
- Při přepravě vždy aktivujte **Lockout**, aby nedošlo k náhodnému zapnutí.
- Nepoužívejte poškozené baterie.
- Nepoužívejte svítilnu v blízkosti hořlavin.
- Chraňte před dětmi.