

Nitecore EDC37 – Uživatelský manuál (překlad)

Ovládací prvky

- **Tail Button (zadní kruhové tlačítko):** dvoustupňové tlačítko (poloviční stisk a plný stisk)
 - **Customizable Button (čtvercové boční tlačítko):** rovněž dvoustupňové (poloviční a plný stisk)
 - **Rapid Lock přepínač:** posuvný zámek, který mechanicky uzamkne obě tlačítka
-

Základní zapnutí / vypnutí

- **Zapnutí:** plným stiskem zadního tlačítka (Tail Button)
 - **Vypnutí:** dalším plným stiskem zadního tlačítka
-

Volba výkonové úrovně (preset jasů)

1. Svítidla je vypnutá
 2. Poloviční stisk Tail Buttonu opakovaně cykluje mezi úrovněmi: ULTRALOW → LOW → MID → HIGH
 3. Po dosažení požadované úrovně proved' plný stisk Tail Buttonu k zapnutí s touto úrovní
-

Přepínání režimů za provozu

- Při zapnuté svítelně:
 - Krátký poloviční stisk Tail Buttonu cykluje mezi ULTRALOW, LOW, MID, HIGH
 - Jas se vždy mění jedním směrem v sekvenci
-

Pokročilé funkce – přidělení režimů tlačítku Customizable Button

EDC37 umožňuje přiřadit jednu ze tří funkcí pro **krátké podržení** a **dlouhé podržení** Customizable Buttonu:

- Dostupné funkce:
 - **SEARCH** (spotlight)
 - **LUMIN SHIELD** (rozptýlené vysoké světlo pro oslepení v blízkosti)
 - **STROBE**

Nastavení funkce pro poloviční stisk:

1. Při zapnuté svítelně podrž poloviční stisk Customizable Button
2. Poté krátce stiskni Tail Button pro cyklickou změnu funkce
3. Uvolněním uložíš aktuálně zvolenou funkci

Nastavení funkce pro plný stisk:

1. Při zapnuté svítelně podrž plný stisk Customizable Button
2. Poté krátce stiskni Tail Button pro cyklickou změnu funkce
3. Uvolněním uložíš aktuální výběr

Dočasná aktivace (momentary modes)

- Při vypnuté svítilně:
 - **Tail Button – poloviční podržení:** aktivuje ULTRALOW (zhasne po uvolnění)
 - **Customizable Button – podržení (poloviční/plný):** aktivuje přiřazený režim (SEARCH, LUMIN SHIELD nebo STROBE), zhasne po uvolnění

Zámek (Rapid Lock)

- Posuň přepínač RAPID LOCK nahoru → oba spínače zablokovány
- Posuň zpět dolů pro obnovení funkce

OLED displej

- Po zapnutí zobrazuje:
 - aktuální režim jasu
 - výstup v lumenech
 - zbývající výdrž
 - stav baterie
- Při použití SEARCH/LUMIN SHIELD/STROBE zobrazuje časovou osu aktivace
- Displej se po chvíli automaticky vypne – znovu jej zobrazíš krátkým polovičním stiskem Tail Buttonu

Nabíjení

- Nabíjí se přes USB-C konektor na těle svítilny
- Připoj kabel → zobrazí se procento nabití
- Při nabíjení se speciální režimy (SEARCH, STROBE, LUMIN SHIELD) deaktivují
- Nabíjení zcela vybité baterie trvá přibližně 2 hodiny (doporučený PD nebo QC adaptér)

Reset na tovární nastavení

1. Posuň přepínač RAPID LOCK do zamknuté polohy
2. Podrž libovolný stisk Customizable Buttonu
3. Rychle 3× polovičně stiskni Tail Button
4. Svítilna 3× zabliká → úspěšný reset

Automatická regulace teploty (ATR)

- Svítilna automaticky snižuje výkon při přehřátí, aby ochránila LED a baterii
- Výkon se obnoví po ochlazení těla svítilny

Bezpečnostní upozornění

1. **Nevystavujte oči přímému světelnému paprsku** – může způsobit vážné poškození zraku.
2. **Udržujte svítilnu mimo dosah dětí** – nejde o hračku.
3. **Nepoužívejte ve výbušném nebo hořlavém prostředí.**
4. **Při dlouhodobém používání na vysoké úrovni se svítilna výrazně zahřívá** – může dojít k popálení nebo poškození okolních materiálů.
5. **Nepokládejte zapnutou svítilnu na hořlavé nebo teplotně citlivé povrchy.**
6. **Při přepravě nebo skladování vždy aktivujte mechanický zámek (Rapid Lock)** – zabrání se tím náhodnému zapnutí, které může vést k přehřátí, popálení nebo propálení zavazadla.
7. **Nezasahujte do konstrukce svítilny, neprovádějte neoprávněné opravy.**
8. **Pokud svítilnu delší dobu nepoužíváte, dobíjejte ji alespoň každé 3–6 měsíců.**
9. **Před nabíjením se ujistěte, že je USB-C port zcela suchý a čistý.**

Dovozce do ČR: Led-expert, Stroupežnického 24, 15000 Praha 5, email: info@led-expert.cz tel: 603411623