

NITECORE P40

Návod k použití – česká verze

Instalace / vyjmutí baterie

Jak je znázorněno, po odšroubování zadního víčka vložte baterii (kladný pól směrem k hlavě svítilny) a víčko opět pevně zašroubujte. Pokud je baterie vložena nesprávně, svítilna nebude fungovat.

Nabíjení

- Pomocí USB-C kabelu připojte svítilnu k USB adaptéru, počítači nebo powerbance
 - Po zahájení nabíjení indikátor svítí červeně
 - Po úplném nabití svítí indikátor zeleně
 - Doba nabíjení: cca 3 h 15 min (s adaptérem 5V/2A)
-

Zapnutí / Vypnutí

- **Zapnutí:** Stiskněte tlačítko Power (tlačítko A), dokud neuslyšíte cvaknutí
 - **Vypnutí:** Znovu stiskněte tlačítko Power
-

Nastavení jasu

- Po zapnutí stiskněte krátce tlačítko B (Mode) pro přepínání mezi režimy:
 - LOW → MID → HIGH → TURBO

Svítilna si pamatuje naposledy použitý režim (kromě TURBO)

Rychlý přístup do TURBO

- Když je svítilna vypnutá, stiskněte a podržte tlačítko B pro rychlý vstup do TURBO
 - Uvolněním tlačítka se vrátíte do předchozího režimu
-

Nastavení kuželu světla (spot / flood / mixed)

- Produkt má volitelný výstup: **úzký paprsek**, **rozptýlený paprsek**, nebo **smíšený**
 - Během zapnutí podržte současně tlačítko A i B:
 - LED diody budou postupně měnit režimy: Spot → Mixed → Flood
 - Uvolněte tlačítka při požadovaném režimu
 - Nastavení se uloží
-

Režim Adaptive Cruise

- Při zapnuté svítilně stiskněte a podržte tlačítka A + B současně:
 - Po aktivaci režimu se rozsvítí modrá LED
 - Svítilna pak automaticky přepíná intenzitu podle pohybu (např. vyšší jas při pohybu)
 - K deaktivaci znovu podržte obě tlačítka
-

Indikace stavu baterie

- Po vložení baterie nebo stisknutí tlačítka B (při vypnuté svítelně) ukáže LED indikátor stav:

LED indikace Stav nabití

4× bliknutí	100–75 %
3× bliknutí	75–50 %
2× bliknutí	50–25 %
1× bliknutí	< 25 %

ATR – Pokročilá regulace teploty

System ATR automaticky snižuje výkon svítilny po dosažení určité teploty, aby zabránil přehřátí a udržel optimální výkon v závislosti na okolním prostředí.

Výměna baterie

- Baterii vyměňte či nabijte, pokud se jas výrazně sníží nebo svítlna nereaguje

Údržba

- Každých 6 měsíců otřete závity měkkým hadříkem a potřete silikonovým mazivem

Záruka

- Na produkt se vztahuje omezená záruka (DOA / vady materiálu)
- Nezahrnuje běžné opotřebení, zneužití nebo úpravy
- Kontaktujte prodejce nebo výrobce na: service@nitecore.com

Bezpečnostní upozornění

- Nesvit'te sobě ani jiným osobám do očí.** Hrozí trvalé poškození zraku
- Při dlouhém svícení na vysoké režimy může být svítlna **horká** – používejte Lockout nebo nižší režimy
- Vždy aktivujte zámek (lockout)** při přepravě v tašce, kapse, batohu – zabráníte samovolnému zapnutí
- Nevystavujte zařízení vysoké vlhkosti, teplotám nebo nárazům
- Nepoužívejte svítlnu jako hračku – **uchovávejte mimo dosah dětí**