

Nitecore NWL30 – Uživatelský manuál

Ovládací prvky a rozhraní

- **Osvětlení – jasový knoflík (Lighting Knob):** otočný, plynulá regulace jasu
 - **Osvětlení – teplotní knoflík (Color Temperature Knob):** otočný, plynulá regulace barevné teploty
 - **R tlačítko:** pro zapnutí červeného světla
 - **Repeller Button:** pro aktivaci/vypnutí hmyzo-odpuzovače a přepínání režimů
 - **Indikátory nabití:** 4 LED diody zobrazují úroveň baterie
 - **USB-C a USB-A porty:** pro napájení a dobíjení
-

Funkce osvětlení

1. Zapnutí/vypnutí osvětlení

- Turn Lighting Knob *napravo* (přes „klik“) → rozsvítí nejnižší jas v poslední teplotě
- Turn Lighting Knob *nalevo* při zapnutém → vypnutí

2. Regulace jasu

- Otáčeť Lighting Knob plynule *vpravo* pro zvýšení jasu (50 → 3000 lm)
- Otáčeť *vlevo* pro snížení jasu k minimálnímu

3. Regulace barevné teploty

- Otáčeť Color Temp Knob *vpravo* → chladně bílá → neutrální → teplá (6500 K → 2700 K)
- Otáčeť *vlevo* obráceně (2700 K → 6500 K)
- Zapamatování poslední hodnoty teploty

4. Režimy červeného světla

- Dlouhé stisknutí **R Button** → červené světlo zapnuto (CONSTANT-ON)
 - Krátké stisky **R Button** střídají mezi CONSTANT-ON a SLOW FLASHING
 - Dlouhý stisk **R Button**, když je červené světlo aktivní → návrat zpět (vypnutí a obnovení předchozího stavu)
-

Funkce hmyzo-odpuzovače

1. Zapnutí / vypnutí hlavního režimu

- Při vypnutém odpuzovači: *krátký stisk* → poté *dlouhý stisk* Repeller Button → aktivace High mode
- Při zapnutém: dlouhý stisk Repeller Button → vypne odpuzovač

2. Přepínání intenzity

- Odpuzovač aktivní: krátké stisky Repeller Buttonu přepínají mezi High (modrá LED) a Low (zelená LED)

3. Bezpečné použití a výměna matky

- Vždy vypněte odpuzovač a nechte ochladit před výměnou matky
 - Vkládejte matky kompatibilního typu
 - Nepoužívejte odpuzovač v uzavřených prostorech; nenechávejte bez dozoru; vyplatí se použít čerstvou matku pro max. ochranu
-

Power bank + nabíjení

- Připojení napájení do USB-C spustí nabíjení (~3,6 h při 9 V/2,22 A)
 - Během nabíjení se LED indikátory postupně rozsvěčují
 - Power bankový režim umožňuje výstup přes USB-C i USB-A současně
 - Umožněno osvětlení i odpuzovač během nabíjení
-

Bezpečnostní upozornění

1. Nevystavujte oči přímému světlu – může dojít k poranění očí.
2. Nepoužívejte ve výbušném nebo hořlavém prostředí.
3. Červené světlo a odpuzovač nepoužívejte v uzavřených prostorách.
4. Při dlouhodobém provozu s vysokým jasem se zařízení zahřívá = nechejte ochladit, a neumísťujte na hořlavé povrchy.
5. Vždy dbejte chladnutí před výměnou matky odpuzovače.
6. Nepokoušejte se zařízení rozebírat nebo opravovat.
7. Během přepravy nebo skladování použijte mechanické zámky (např. převažují uzávěry USB portů).
8. Udržujte porty suché a čisté, včas nabijte – ideálně každé 3–6 měsíců.

Dovozce do ČR: Led-expert, Stroupežnického 24, 15000 Praha 5, email: info@led-expert.cz tel: 603411623