

# MAGICSHINE SEEMEE 400

Uživatelský manuál

---

## UPOZORNĚNÍ

(viz bezpečnostní ilustrace v originálním manuálu)

---

## OBSAH BALENÍ

(viz ilustrace v originálním manuálu)

- Zadní světlo SEEMEE 400
- Držák na ližiny sedla
- Držák na sedlovku
- USB nabíjecí kabel
- Upínací pásky

**Prodává se samostatně:**

- Dálkové ovládání MJ-6558
- 

## SVĚTELNÝ VÝKON / VÝDRŽ

Režim	Hlavní světlo	OptiTracing světlo	Výdrž
Low	15 lm	15–0 lm	19 h
High	90 lm	90–0 lm	8,5 h
Night Flash	45–75 lm	60 lm	8,5 h
Day Flash	400–0 lm	–	18 h
Eco Flash	30–0 lm	–	107 h

Všechna data jsou měřena dle normy ANSI/NEMA FL1-2009 při teplotě 25 °C a rychlosti větru 25 km/h. Skutečná výdrž se může lišit v závislosti na okolní teplotě a podmínkách chlazení.

---

## NÁVOD K OBSLUZE

### Chování se zapnutým brzdovým senzorem

Pokud je brzdový senzor aktivní, světlo po 5 minutách nečinnosti přejde do spánkového režimu a automaticky se znovu aktivuje při zaznamenání vibrací.

Pokud není po dobu 2 hodin detekována žádná aktivita, světlo se zcela vypne.

Při detekci brzdění se zadní světlo rozsvítí na plný výkon.

---

## NABÍJENÍ / INDIKACE NAPÁJENÍ

Pokud je světlo vypnuté, krátkým stiskem tlačítka zobrazíte stav baterie na 3 sekundy.

- **Nabíjení:** bliká červeně
- **Plně nabito:** svítí zeleně po dobu 3 minut
- **Doba nabíjení:** cca 2,5 hodiny (5 V / 1 A)

## Indikátor baterie

- 100–21 %: trvale zelená
- 20–11 %: trvale červená
- 10–1 %: červené blikání

Teplota nabíjení: 0 °C – 45 °C

---

## INSTALACE

(viz schémata v originálním manuálu)

- Montáž na sedlovku
  - Montáž na ližiny sedla
- 

## OVLÁDÁNÍ

### Zapnutí / vypnutí

Stiskněte a podržte tlačítko po dobu 1 sekundy pro zapnutí nebo vypnutí světla.

### Změna režimu

Pokud je světlo zapnuté, krátkým stiskem tlačítka přepínáte režimy v tomto pořadí:

**Low → High → Night Flash → Day Flash → Eco Flash → Low**

### Paměťová funkce

Po opětovném zapnutí se světlo automaticky vrátí do naposledy použitého režimu.

### Režim nízkého napětí

Pokud kapacita baterie klesne pod 10 %, světlo se automaticky přepne do režimu Eco Flash a deaktivuje funkce vibrací a brzdového upozornění.

---

## AKTIVACE / DEAKTIVACE BRZDOVÉHO VAROVÁNÍ

Pokud je světlo zapnuté, 1x krátce stiskněte a poté podržte tlačítko po dobu 3 sekund:

- Aktivace: indikátor svítí modře 3 sekundy
  - Deaktivace: indikátor bliká modře 3 sekundy
- 

## TRANSPORTNÍ REŽIM

Pokud je světlo vypnuté, stiskněte a podržte tlačítko po dobu 3 sekund pro vstup nebo opuštění transportního režimu.

- Při vstupu indikátor bliká červeně
  - Při opuštění se zobrazí stav baterie
- 

## FTR LIGHTSYNC CONTROL

### Párování s předním a zadním světlem

Zapněte přední i zadní světlo.

Na dálkovém ovladači stiskněte a podržte tlačítka „O“ a „T“ po dobu cca 5 sekund, dokud indikátor nezačne blikat modře (režim párování).

Přibližte dálkové ovládání k oběma světlům, dokud indikátory na ovladači i světlech nesvítlí trvale modře po dobu 2 sekund – tím je potvrzeno úspěšné spárování.

Po spárování lze obě světla současně zapínat a vypínat pomocí dálkového ovladače.

**Poznámka:** Párování světla musí podporovat funkci FTR LightSync Control. Dálkový ovladač nelze spárovat samostatně pouze se zadním světlem.

---

## PÁROVÁNÍ S CYKLOPOČÍTAČEM (ANT+)

- Umístěte cyklopočítač a světlo do vzdálenosti do 3 metrů
- Dodržte vzdálenost alespoň 10 metrů od jiných ANT+ senzorů

Postup:

1. Zapněte SEEMEE 400
2. Na cyklopočítači otevřete Menu > Senzory > Přidat senzor > Zadní světlo > Hledat vše
3. Vyberte SEEMEE 400 (náhodné číslo) a potvrďte „Přidat“
4. Po úspěšném připojení cyklopočítač zobrazí, že „Světlo“ je připojeno

**Poznámka:** ANT+ a FTR nelze používat současně. Pro nové párování nejprve vymažte stávající spojení.

---

## VYMAZÁNÍ PÁROVÁNÍ

Pokud je světlo vypnuté, krátce stiskněte tlačítko a poté jej podržte po dobu 3 sekund. Indikátor svítí modře 3 sekundy – potvrzení úspěšného odstranění párování.

---

## PELTONSYNC FLASH

Zadní světla s funkcí PelotonSync Flash se automaticky synchronizují do jednotného vzoru blikání, pokud jsou nastavena na stejný režim a jsou v dosahu.

---

## ÚDRŽBA

- Pravidelně kontrolujte uchycení světla
- Po jízdě v dešti osušte
- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky

---

## BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Nesvíťte sobě nebo jiné osobě do očí, hrozí poškození zraku
- Používejte transportní režim při přepravě, aby nedošlo k náhodnému zapnutí
- Nepoužívejte poškozené zařízení
- Uchovávejte mimo dosah dětí