

# ACEBEAM EC90 – Uživatelský manuál (CZ)

---

## Zapnutí a vypnutí

- **Zapnutí:**  
Krátkým stiskem tlačítka se svítidla zapne a aktivuje naposledy použitý režim.
  - **Vypnutí:**  
Opět krátkým stiskem tlačítka se svítidla vypne.
- 

## Režimy svícení

Acebeam EC90 má několik světelných režimů, které lze volit podle situace prostřednictvím kombinací stisků jednoho tlačítka:

### Standardní úroveň jasu

- Při zapnutí svítidla **podržte tlačítko** → postupně se cyklicky mění úroveň výkonu:  
**Low** → **Med1** → **Med2** → **High**.
- 

## Přímé přístupy k režimům

### Ultra-nízký výkon

- Pokud je svítidla vypnutá, **stiskněte tlačítko na cca 0,5 s** → svítidla se zapne v **Ultra-Low (5 lm)** režimu.
- 

### Turbo režim

- **Dvěma rychlými stisky (dvojklikem)** kdykoli aktivujete **Turbo režim** (cca 4300 lm).
- 

### Stroboskop

- **Třemi rychlými stisky (trojklikem)** spustíte **stroboskopický režim**.
- 

## Uzamknutí svítidly (Lockout)

### Aktivace zámku

- Při svítidně **vypnuté** podržte tlačítko **cca 3 sekundy**.  
Svítidla **tříkrát zabliká** a přejde do zamčeného režimu.

### Odemknutí

- Při **zamčené svítidně** znovu podržte tlačítko **cca 3 sekundy** → svítidla se odemkne a je připravena k použití.

### Mechanické uzamčení

- Svítidlo lze také **mechanicky uzamknout** povelím **koncovky o ¼ otáčky**.
- 

## Údržba a péče

- Pravidelně kontrolujte závity a **utěsnění O-kroužků**.
- Pokud byla svítidla používána ve vlhkém prostředí, osušte ji.
- Vyhněte se vniknutí prachu a nečistot do nabíjecího portu a spínače.

- Při dlouhodobém nepoužívání nabijte svítilnu alespoň jednou za 3 měsíce.
- 

## Bezpečnostní upozornění

- **Nesviťte sobě ani jiné osobě přímo do očí.** Hrozí poškození zraku.
- Při vysokém výkonu se svítilna může zahřívat – nedotýkejte se přední části během provozu.
- **Při přepravě aktivujte uzamčení (Lockout),** aby nedošlo k nechtěnému zapnutí a případnému přehřátí či poškození okolních materiálů.
- Nepoužívejte poškozené baterie nebo nabíjecí kabely.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.

*Dovozce do ČR: Led-expert, Stroupežnického 24, 15000 Praha 5, email: [info@led-expert.cz](mailto:info@led-expert.cz) tel: 603411623*