

Enfitnix Navi1200 – Uživatelský manuál


Ovládací prvky

- **Hlavní tlačítko:** slouží k vypnutí/zapnutí a přepínání režimů
 - **USB-C port:** pro nabíjení interní baterie a funkcí powerbanky
 - **Indikátor stavu baterie:** zobrazuje kapacitu, průběh nabíjení
 - **Pohon světla/motion sensor:** automatické zapnutí/vypnutí na základě pohybu
-

Zapnutí / vypnutí

- **Zapnutí ručně:** krátce stiskněte hlavní tlačítko → světlo se rozsvítí v posledním režimu
 - **Automatické zapnutí/vypnutí:**
 - Senzor detekuje pohyb při nastaveném režimu → automatické zapnutí
 - Při nehybnosti po ~10 s se světlo vypne
-

Režimy výkonu (manuální režim)

- Po ručním zapnutí krátce stisk'em tlačítka přepínejte mezi výstupy:
High → **Mid** → **Low** → **Flash** (blikání)
 -  Přejít mezi režimy deaktivuje automatické zapnutí/vypnutí
-

Přepnutí manuální/auto režim

- Stiskněte 2x rychle za sebou, v auto režimu bliká kontrolka AUTO modře
-

Stav baterie

- Při nízkém stavu baterie bliká led kontrolka ikony baterie
-

Nabíjení a powerbank mód

- **Nabíjení:** připojte přes USB-C; indicator LED zobrazují průběh; plné nabití trvá cca 2–4 h
 - **Powerbanka režim:** Nabíjejte externí zařízení přes port (USB-C na USB-C), světlo zůstává aktivní během výstupu
-

Ochrana proti přehřátí

- Vestavěná **high-temperature protection** automaticky snižuje výkon při vysoké teplotě, aby zabránila přehřátí a popáleninám
-

Bezpečnostní upozornění

1. Nevystavovat oči přímému paprsku – hrozí poškození zraku.
2. Neinstalovat svítidlo na hořlavé či tepelně citlivé povrchy při provozu.
3. Používat mechanický zámek (např. odpojení kabelu nebo aktivace režimu bez automatického modes) při přepravě – zabrání se nechtěnému zapnutí, přehřátí nebo požáru zavazadla.
4. Při použití vysokého výkonu (High režim) a dlouhodobém provozu nechte svítidlo ochladit.

5. Nenechávejte USB port otevřený ve vlhkém prostředí – zamezte poškození nebo zkratu.
6. Používejte pouze originální nebo kvalitní USB-C kabel a adaptér.
7. Při dlouhodobém skladování dobíjejte svítilnu každé 3–6 měsíců.
8. Nepokoušejte se rozebírat nebo opravovat zařízení – ztracena záruka a riziko úrazu či selhání.

Dovozce do ČR: Led-expert, Stroupežnického 24, 15000 Praha 5, email: info@led-expert.cz tel: 603411623