

# ACEBEAM X25 – Návod k obsluze

---

## Ovládání svítilny

### Zapnutí a vypnutí

- **Jedno stisknutí:** zapne svítilnu nebo ji vypne.
- 

### Režimy jasu a přepínání

- **Dvojité stisknutí:** přepíná mezi režimem **Turbo** a posledním (zvoleným) jasovým režimem.
- 

### Stroboskopický režim

- **Trojité stisknutí:** přejde do režimu **STROBE** (stroboskop).
- 

### Ultra Low a další režimy při vypnuté svítilně

- **Dlouhé podržení při vypnuté svítilně:** aktivuje režim **ULTRA LOW**.
- 

### Regulace úrovní výkonu

- **Dlouhé podržení při zapnuté svítilně:** cyklicky prochází úrovněmi jasu (např. **Low** → **Med1** → **Med2** → **High**) podle toho, ve kterém režimu se svítilna nachází.
- 

## Barevné světlo a speciální režimy

Režimy barevného osvětlení se vstupují kombinovanou sekvencí:

- **Jedno stisknutí + dlouhé podržení:** vstupuje do **barevných režimů** (např. červené, zelené, modré, bílé světlo, SOS, výstražné blikání, maják, „meteor“, „duha“).
  - Opětovným dlouhým podržením v tomto režimu lze **měnit jas jednotlivých barev** (6 úrovní jasů).
- 

## Nabíjení přes USB-C

1. Světlo vypněte.
2. Připojte kabel USB-C do svítilny a druhý konec do zdroje (např. adaptér).
3. Během nabíjení indikátor zobrazuje stav:
  - **červené světlo** – standardní nabíjení,
  - **červené + modré světlo** – rychlé nabíjení,
  - **zelené + modré světlo** – rychlé nabití dokončeno,
  - **zelené světlo** – úplné nabití.

Ujistěte se, že je po nabíjení port **úplně uzavřený** a kryt je řádně zavřen.

---

## Funkce Powerbank (pokud svítilna podporuje výstup)

1. Vypněte světlo a připojte USB-C kabel do svítilny.
2. Druhý konec připojte k zařízení, které chcete napájet.
3. Indikace:

- **červené světlo** – standardní vybití,
  - **blikající červené** – napětí < 13,6 V,
  - **červené + modré světlo** – rychlé vybíjení.
- 

## Indikace úrovně baterie

Při zapnutí svítilny se zobrazí indikátory stavu baterie:

- **> 30 %:** zelené světlo (2 s každých 10 s)
- **10–30 %:** červené světlo (2 s každých 10 s)
- **< 10 %:** červené blikání

Nízké napětí automaticky sníží výkon světla až na nejnižší režim a následně jej vypne, aby se zabránilo hlubokému vybití.

---

## Bezpečnostní upozornění

- **Nesviťte sobě nebo jiné osobě do očí, hrozí poškození zraku.**
- Během provozu ve vysokých výkonech se svítilna **může značně zahřívat.**
- **Při přepravě použijte mechanický zámek spínače**, aby nedošlo k náhodnému zapnutí a přehřátí nebo poškození zařízení či okolí.
- Chrání před ztrátou energie při skladování – doporučuje se svítilnu nabíjet alespoň jednou za 4 měsíce, pokud není používána.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.

*Dovozce do ČR: Led-expert, Stroupežnického 24, 15000 Praha 5, email: [info@led-expert.cz](mailto:info@led-expert.cz) tel: 603411623*