

ACEBEAM Keylite 500 – Návod k obsluze (CZ)

Zapnutí a vypnutí

- **Zapnutí:**
Stiskni a **podrž boční tlačítko po dobu přibližně 0,5 s** — svítilna se zapne.
 - **Vypnutí:**
Při zapnuté svítilně **krátce stiskni boční tlačítko** — svítilna se vypne.
-

Volba režimu svícení

Svítilna má **šest světelných režimů**, kterými lze cyklicky procházet v průběhu provozu:

1. **Turbo** – vysoký výkon (maximálně 500 lm)
 2. **Vysoký**
 3. **Střední**
 4. **Nízký**
 5. **Moonlight** – minimální jas
 6. **Stroboskop** – blikající režim
-

Přepínání režimů

- **Krátké stisknutí tlačítka během provozu:**
Prochází režimy výkonu v tomto pořadí:
Low → Med → High → Turbo → Low ... (dle poslední použité úrovně).
 - **Moonlight (Ultra nízký režim):**
Když je svítilna vypnutá, **podrž tlačítko po dobu přibližně 1 s** → spustí se **Moonlight (1 lm)**.
 - **Turbo:**
Dvojitě rychlé stisknutí tlačítka kdykoliv aktivuje **Turbo režim** pro maximální výkon.
 - **Stroboskop:**
Trojité rychlé stisknutí tlačítka aktivuje **stroboskopický režim**.
-

Paměť režimu

Svítilna si **pamatuje poslední použitý světelný režim**, takže po opětovném zapnutí se vrátí do režimu, který byl aktivní před vypnutím.

Indikace stavu baterie

- Když je svítilna **vypnutá**, krátce stiskni tlačítko – indikační dioda se rozsvítí na 3 s:
 - **Zelené světlo:** baterie 100 %–30 %
 - **Červené světlo:** baterie 30 %–10 %
 - **Blikající červené:** baterie < 10 % — doporučeno nabít.
-

Nabíjení

1. Otevři krytku **USB-C portu**.
2. Připoj USB-C kabel do svítilny a druhý konec do USB napájecího zdroje (adaptér, PC, powerbanka).

3. Během nabíjení **bliká indikační LED červeně**.
4. Po úplném nabití **indikační LED svítí zeleně**.
5. **Doba nabíjení cca 1 hodina**.
6. Po nabití odpoj kabel a pečlivě utěsni krytku portu.

Ochrana proti přehřátí

Svítilna obsahuje **inteligentní ochranu proti přehřátí**, která při dlouhodobém provozu snižuje výkon, aby se zabránilo nadměrnému ohřátí světla a prodloužila životnost LED modulů i elektroniky.

Výdrž a výkon

Výkon a provozní časy podle jednotlivých světelných režimů (ANSI standard):

- **Turbo:** 500 lm → výkonní úrovně 260 lm → 50 lm (20 s → 5 min → 35 min)
- **Vysoký:** 200 lm → 150 lm → 20 lm (3 min → 15 min → 42 min)
- **Střední:** 60 lm → 20 lm (25 min → 80 min)
- **Nízký:** 10 lm (≈ 4 h)
- **Moonlight:** 1 lm (≈ 12 h)
- **Stroboskop:** 500 lm (≈ 70 min)

Bezpečnostní upozornění

- **Nesvit'te sobě ani jiné osobě přímo do očí – hrozí poškození zraku.**
- Svítilna při dlouhodobém provozu ve vysokých režimech může být horká – dbejte opatrnosti.
- **Při přepravě nebo skladování svítilnu vypněte**, aby nedošlo k nechtěnému zapnutí a přehřátí okolních předmětů.
- Nepoužívejte poškozené nabíjecí kabely nebo poškozené zařízení.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.

Dovozce do ČR: Led-expert, Stroupežnického 24, 15000 Praha 5, email: info@led-expert.cz tel: 603411623