

Magicshine EVO 1700 PRO

český návod k obsluze

1. Napájení

Integrovaná baterie, nabíjení přes USB-C.

2. Ovládání

Ovládací prvek:

- Jedno tlačítko

Zapnutí / vypnutí

- Podržte tlačítko po dobu 1 sekundy pro zapnutí/vypnutí.

Nastavení jasu

- Když je světlo zapnuté, krátce stiskněte tlačítko pro změnu jasu.
- Výstup jasu se přepíná v pořadí:

LOW → MEDIUM → HIGH

Změna režimu

- Dvojklik tlačítka pro změnu mezi Low Beam a High Beam.
- (Poznámka: Day flash a Night flash lze přepínat pouze pomocí dálkového ovladače.)

Kontrola baterie

- Klikněte tlačítko, když je světlo vypnuté, pro zobrazení stavu baterie.

Zamknutí / odemknutí

- Když je světlo vypnuté, stiskněte a podržte tlačítko po dobu 3 sekund pro vstup do režimu uzamčení.
- Pro odemknutí:
- stiskněte a podržte tlačítko po dobu 3 sekund
- nebo připojte světlo k nabíjení

Paměť režimu

- Když je světlo znovu zapnuto, automaticky se vrátí do posledního zvoleného režimu svícení.

Režim nízké baterie

- Když kapacita baterie klesne pod 10 %, indikátor bliká červeně a světlo se automaticky přepne na nejnižší jas v režimu Low Beam a nelze jej upravit.
 - Nabijte světlo co nejdříve.
-

FTR LightSync Control Function

Poznámka:

- Světlo a dálkové ovládání jsou z výroby předem spárovány.
- Pokud se dálkové ovládání nepřipojí, resetujte dálkové ovládání a postupujte podle kroků párování pro opětovné připojení.

Postup připojení:

- Po vyjmutí předního světla nebo odstranění předem spárovaného zadního světla postupujte podle manuálu dálkového ovladače a podle kroků párování se znovu připojte.
- Po vyjmutí předního světla nebo odstranění zadního světla krátce stiskněte tlačítko na předním světle, poté stiskněte a podržte tlačítko „+“ na dálkovém ovladači po dobu 5 sekund, dokud přední a zadní světlo 3× neblíknou současně.

Zrušení párování

- Když je přední světlo vypnuté, dvojklikněte tlačítko a poté jej držte po dobu 5 sekund, dokud indikátor na světle neblíká modře po dobu 3 sekund – párování je úspěšně zrušeno.
-

3. Údržba

- Udržujte nabíjecí port čistý
 - Skladujte na suchém místě
-

4. Bezpečnostní upozornění

Bezpečnostní upozornění

- Při provozu svítilny nikdy nezakrývejte její hlavu ani ji nepokládejte zapnutou čelní částí na zem, stůl nebo jiné povrchy. Omezení odvodu tepla může vést k rychlému přehřátí, poškození svítilny nebo ke vzniku rizika popálení či vznícení okolních materiálů. Nesvíťte na předměty z bezprostřední blízkosti. Vysoká intenzita světelného záření a teplo generované výkonnými LED diodami mohou poškodit optiku nebo elektroniku svítilny a mohou způsobit zahřátí či vznícení osvětlovaných materiálů.
 - Režim Turbo používejte uvážlivě s ohledem na okolní podmínky. Tento režim je určen především pro krátkodobé použití a vyžaduje odpovídající chlazení. Nepoužívejte režim Turbo nepřetržitě, zejména při vysoké okolní teplotě nebo nedostatečném proudění vzduchu, protože může dojít k automatickému snížení výkonu nebo k poškození svítilny vlivem nadměrného tepla.
 - Dbejte zvýšené opatrnosti při manipulaci se zapnutou svítilnou. Při nesprávném použití hrozí popálení uživatele i osob v okolí. Nesvíťte sobě nebo jiné osobě do očí, hrozí poškození zraku. Silné světlo může způsobit dočasnou ztrátu vidění, oslnění nebo trvalé poškození očí.
 - Svítilnu uchovávejte mimo dosah dětí. Nejedná se o hračku. Při přenášení, skladování nebo přepravě používejte funkci uzamčení spínacího tlačítka, je-li k dispozici, aby nedošlo k náhodné aktivaci svítilny.
 - S baterií zacházejte opatrně. Lithium-iontový akumulátor skladujte na chladném a suchém místě. Při delším nepoužívání doporučujeme baterii přibližně každé čtyři měsíce částečně dobít, aby byla zachována její životnost a bezpečný provoz.
 - Nerozebírejte zapečetěné části svítilny. Mohlo by dojít k porušení záruky. Nikdy nepoužívejte současně baterie s různou úrovní nabití nebo s odlišnou kapacitou.
-

5. Dovozece

Dovozece do ČR:

Led-expert, Stroupežnického 24, 15000 Praha 5, email: info@led-expert.cz tel: +420 603 411 623